



## お詫びと訂正

取扱説明書「貼り付ける位置について - 貼り付け基準範囲」に修正がありますので、お詫びし訂正いたします。(本紙は、必ず取扱説明書と一緒に保管してください。)

誤)

アンテナアンプ部の位置はウィンドウ枠セラミックライン下端から100mm以内(④)に、また横の位置では端より25mm以内(⑤)で、アースシートが車体の金属部に届く位置に取り付けてください。




正)



- 国土交通省の定める保安基準(※)に適合させるため、アンテナアンプ部は下図の「貼付許容範囲」内になるよう貼り付けてください。

※ 道路運送車両の保安基準第 29 条 (窓ガラス)、細目告示第 39 条および別添 37

■ セラミックラインなし



■ セラミックラインあり



上図のようにセラミックラインに「ドット部」がある場合は、ドット部の端をセラミックラインの端とみなします。