

## CSデジタル放送を視聴されているお客様へ

DECT準拠製品(無線通信に1.9GHz帯を使用した製品)がCSデジタル放送のアンテナ接続ケーブル類などに混信した場合、CSデジタル放送(特定のチャンネル)の画像が乱れる原因となることがあります。  
以下の方法により混信の影響を低減できる場合があります。

- ① 混信を避けるため、DECT準拠製品をCSデジタル放送対応テレビ/レコーダー/チューナーおよびアンテナ接続ケーブル類からできるだけ離してご使用ください。
- ② CSデジタル放送のアンテナ接続ケーブル類には、以下の混信を受けにくいものをご使用ください。
  - アンテナ接続ケーブルはCS/BS対応のもの(S-4C-FBなど)をご使用ください。
  - アンテナ接続ケーブルの端子はF型接栓タイプをご使用ください。
  - 分配器、分波器、混合器などはF型接栓タイプでCS/BS対応のものをご使用ください。
- ③ アンテナからの信号を弱めないようにするため、CSデジタル放送のアンテナ接続を、できるだけ分配せずに短いケーブルで配線してください。